

## A1000 HD világító zseblámpa kamera kézikönyv

Ez a termék a világ első világító zseblámpa kamerája.

Felhasználása: bűnüldözés bizonyítékeként nyilvános tárgyalásokon, bányamunkálatok felvételéhez, biztonsági őrök helyszínelésénél, bűnügyi helyszínelésnél, kinti sportok űzésének felvételéhez stb. A termék használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Figyelem: Bekapcsolás után 10 másodpercet kell várni, amíg a kamera működőképes lesz.

### 1. Termék tulajdonságai

1. lámpafény, erős fény, halvány fény, SOS vészvillogó
2. fémburkolat, kiváló megmunkálás
3. nagy felbontású videó kamera
4. Videó felbontás: 1920\*1080, másodpercenként 30 képkocka
5. Fénykép felbontás: 4032\*3024
6. Az eszköz 32 GB memóriakártyát támogat
7. A magas kapacitású akkumulátor cserélhető

### 2. Működési diagram



### **3. Töltés**

Az akkumulátort úgy tudjuk cserélni, ha eltávolítjuk az utántölthető lítium akkumulátort. Az eszköz első használata előtt kérjük, hogy töltsse fel az eszközt, amit úgy tehet meg, hogy az eszköz alján lévő adapter tápegységhez csatlakoztatja a gépet. (Figyelem: az akkumulátor feltöltéséhez idő szükséges, kérjük, ne szakítsa meg a töltést, és ne indítsa újra az eszközt közben)

### **4. Zseblámpa kapcsoló**

Röviden nyomja meg a zseblámpa bekapcsoló gombját, kb. fél másodpercig, majd nyissa meg a zseblámpa világító módot. A világító mód bekapcsolása után nyomja meg a zseblámpán újra a Start gombot, kb fél másodpercig - így a gyenge világító módba kapcsol az eszköz. Ha újra megnyomjuk röviden a bekapcsoló gombot, ismét fél másodpercig, akkor a fény elkezd folyamatosan villogni. Ebben a módban, ha megnyomjuk a bekapcsoló gombot fél másodpercig, akkor az eszköz kikapcsol.

### **5. Eszköz kapcsolása**

Bekapcsolás: Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd engedje el fél másodperc után. Ilyenkor a jelzőfény fényesen világít sokáig, és az eszköz készenléti módba kerül.

Kikapcsolás: Készenléti állapotban nyomja meg röviden, fél másodpercig, a bekapcsoló gombot, majd a fény kialvása után az eszköz leáll.

(Figyelem: Bekapcsolt állapotban, ha nem használjuk a kamerát, akkor az eszköz egy perc után automatikusan kikapcsol, védve ezzel az akkumulátort.

### **6. Fényképek készítése**

A bekapcsolt készenléti módban röviden nyomja meg a kamera gombot, majd fél másodperc után engedje el. Ilyenkor a jelzőfény villogni fog, az eszköz elkészíti a képet, majd el is menti egy fájlban. Ezt a folyamatot ismételve újabb képeket készíthetünk.

### **7. Kamera**

A bekapcsolt készenléti módban hosszan nyomja meg a kamera gombot, majd 2 másodperc után engedje el. Ilyenkor a jelzőlámpa villogása megszűnik, jelezve ezzel az eszköz felvételi módba kerülését. Ezután, ha röviden megnyomjuk a kamera gombot, és fél másodperc után elengedjük, akkor a jelzőfény újra megjelenik, a kamera megállítja a felvételt, majd elmenti a videó fájlt.

## 8. Újraindítás

Ha az eszköz összeomlik, akkor távolítsuk el a zseblámpa burkolatát, vegyük ki az akkumulátort, és indítsuk újra az eszközt.

## 9. Idő módosítása és beállítása

1. Kapcsolja ki
2. Csatlakoztassa az eszközt USB-vel a számítógéphez
3. Nyissa meg a hordozható lemezt (TF memóriakártya) a számítógépen



4. Hozzon létre egy TXT dokumentumot a hordozható lemezen, és nevezze el time.txt-nek



5. Módosítsa a jelenlegi időt a következő formátumok szerint:  
2016.08.08. 18:08:08
6. Mentse el és lépjen ki

## 10. Kapcsolódó paraméterek

Projekt	Kapcsolódó paraméterek
Videó formátuma	AVI
Videó kódolása	M-JPEG
Videó felbontása	1920*1080
Videó képkocka aránya	30 fps
Kamera felbontása	4032*3024
Kép formátuma	JPG
Kép aránya	4:3
Lejátszó szoftver	Operációs rendszer vagy felkapott lejátszó szoftver
Támogató rendszer	Windows me/2000/xp/2003/vista/ Mac os; Linux
Töltő feszültsége	DC-5V
Interfész típusa	Mini 8Pin USB
Tárolás	TF memóriakártya

www.kamera007.hu