

# WIFI-S KARÓRA (FOXWEAR FOX10)

---

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy a FOX 10 rejtettkamerás órát választotta. A termék IP 67 védelemmel ellátott. Használhatja kültéri sportolásra is, akár esős időben, sőt még kezet is moshat az órát viselve, a rövid idejű áztatás elleni védelmének köszönhetően. De nem használhatja úszás, vagy búvárkodás közben. Emellett ne blokkolja a Mikrofon bemenetet, mert befolyásolhatja a rögzítés minőségét. Az eszköz családi és egyéb szórakoztató termékekhez tartozik, nem professzionális audio, vagy videófelvételre készült. Kérjük, figyelmesen válassza ki a rögzítés minőségét.



(Fontos: Ha a Wi-Fi-n keresztüli videófelvétel el van indítva, az eszköz elkezdhet túlmelegedni, ezáltal alkalmatlanná válik a viselésre. Ebben az esetben a sérülések elkerülése érdekében, ne hordja az órát túlmelegedéskor. A termék precíz elektronikai alkatrészekből készült, kérjük, óvatosan nyomja meg a gombokat, nehogy kárt tegyen az erős nyomás bennük és a készülék belsejében. Ha a termék valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, az 'WiFi' és 'Photo' gombok együttes megnyomásával tudja visszaállítani, „resetelni” az órát. A fontosabb felvételeit mentse el annak érdekében, hogy azok az eszköz esetleges meghibásodása, vagy elvesztése esetén ne tűnjenek el.)

## Használat

### - 'ON/OFF' gomb: Ki/Be kapcsolás, Szünet

Hosszan nyomja meg 'ON/OFF' gombot a bekapcsoláshoz. Kék fény jelzi a standby módot. Röviden nyomja meg a gombot, hogy elkezdje a videórögzítést, majd újra röviden megnyomva megállíthatja és elmentheti a felvételt. Hosszan megnyomva a gombot, kikapcsol az eszköz.

### - 'PHOTO' gomb: Képfelvétel

Röviden nyomj meg a 'B' gombot fotó készítésért és elmentéséért. Hosszú megnyomással az összes fényjelző kialszik, majd újbóli hosszú megnyomással ismét visszakapcsolhatja azt.

### - 'WI-FI' gomb: WI-FI

A WI-FI hotspot nyílt állásából a 'C' gombot megnyomva, zárttá teheti azt. Ekkor a piros fényjelző elalszik. Ismét nyílttá a gomb újbóli megnyomásával teheti. A piros fényjelző felvillan és indíthatja a mobil applikációját. A gombot hosszan megnyomva a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

### - 'LIGHT' gomb: Fényjelző állítás

Röviden nyomva állíthatja a fényjelzőt (erős fény, gyenge fény, erős villanás, ki).

## Töltés

Csatlakoztassa az USB töltőt. Töltés közben a piros fényjelző világít, majd kikapcsol a készülék feltöltött állapotában.

## *Felvétel töltés közben*

Csatlakoztassa a töltőt, majd a töltés közben is végezheti az eszköz műveleteit. Alacsony töltöttség esetén az eszköz kikapcsol a felvétel automatikus mentése után.

## *Visszaállítás/Reset*

Ha az eszköz nem működik megfelelően, nyomja meg az 'WI-FI' és 'PHOTO' gombot, hogy visszaállítsa.

## *Idő beállítása*

Az eszköz idő beállítása az applikációhoz való csatlakozása után, automatikusan szinkronizálva lesz.

## *Adat olvasás*

Az eszköz képes adatot olvasni és törölni, a pc-hez való, applikáción keresztüli csatlakozáskor.

## Applikáció



(1) Apple és Android készülékre való telepítéshez szkennelje be a QR kódot, vagy töltsse le a „Roadcam” applikációt az Apple Store-ból, vagy a Google Play áruházból.

(2) Bekapcsolt állapotban nyomja meg a „WI-FI” gombot. A zöld fényjelző villogása után nyissa meg telefonján a Wi-Fi beállításokat, majd csatlakozzon a „FOX10-XXX” hálózathoz (jelszó: 12345678). Lépjen be a „Roadcam” alkalmazásba.

(3) Csatlakozott állapotban az eszköz képes rögzíteni és automatikusan menteni a felvételeket, az applikáció megnyitása után.

**Az applikációért a Hihodive Kft. felelősséget nem vállal!**