

Felhasználói Kézikönyv

P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera

Ez a felhasználói kézikönyv tömören megmutatja Önnek, hogyan sajátíthatja el a termék helyes használatát és részletes tájékoztatást ad az egyes lépésekről. Kérjük, mielőtt a kamerát használja, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Tartsa meg a kézikönyvet! Reméljük, termékünk helytáll a mindennapi élet különböző területein és hosszú távú szolgáltatást nyújt Önnek!

Termék Minőségbiztosítása

Ez a termék megfelel az FCC és CE minősítő hatóság szabványainak, amely garantálja a felhasználói biztonságot.

I. A TERMÉK JELLEMZŐI

1. Android és iOS rendszer-támogatott.
2. Töltés közben is jól működik.
3. Mobil applikációval távolról is irányítható video-rögzítés.
4. Mobil alkalmazással távolról is irányítható fotózási lehetőség.
5. 7 * 24 órás szünetmentes működés.
6. Fényképes, videofelvételes, éjjellátó funkcióval ellátott, mozgásérzékelős riasztási funkció.
7. Pontról-pontra kapcsolat, internet nélküli működtetés.

A hálózati megfigyelő kamera gyors használatához szükséges lépések

Ez a termék egy 25 képkockás HD minőségű (1,080P) hálózati megfigyelő kamera, mely integrálja a külső micro SD kártya és egy multifunkcionális, magas technológiájú videofelvételre és fényképezésre is alkalmas eszközt, mely éjjellátó funkcióval is ellátott, mozgás-riasztással és internetalapú, valós idejű nyomon követésre és fájlok tárolására is alkalmas. Nagy kapacitású akkumulátorral van ellátva és 5 megapixeles HD felvételre alkalmas. Támogatja akár a 32 GB-os micro SD kártya használatát akár 7 * 24 órában szünetmentesen és a letöltött alkalmazással kényelmesen irányítható. Sőt, úgy működik, mint a legjobb lopás gátló és bizonyítékok összegyűjtésére szolgáló rejtett készülék.


I. A MOBIL-ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Android telefonoknál kérjük, látogasson el a **Google Play** áruházba és töltsse le a **P2PLiveCam** alkalmazást.

I-phone-oknál kérjük, látogasson el az **AppStore** áruházba és töltsse le a **P2PliveCam** alkalmazást.

II. P2P WIFI ALAPÚ KAPCSOLAT (AP módban)


1. Hálózat nélkül csatlakozzon, kapcsolja be a kamerát, majd a WLAN kapcsolatot a mobilján, keresse meg az eszköz által kibocsájtott WIFI jelet (mely a WIFI név a kamera UID száma). (Ajánlott 3 percet várni arra, hogy a telefon WLAN kapcsolata megtalálja a WIFI jelet).



2. Ha a telefon megtalálta a WIFI jelet, kattintson a csatlakozásra. (Itt a WIFI jelnek nincs jelszava), majd nyissa meg az alkalmazást, kattintson  , és megtalálja a WIFI kamerát.

III. WIFI ALAPÚ KAPCSOLAT II. (Távoli üzemmódban)

1. Ezután kapcsolja be a fényképezőgépet (30 másodperc múlva a kék jelzőfény pislákolni kezd, mely azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva - majd a piros jelzőlámpa folyamatosan vibrál, mely a nyitott WIFI jel vételét mutatja).


2. Kapcsolja be a mobilján a WLAN üzemmódot. Ezután használja a mobilját arra, hogy keress a WIFI jelet (a WIFI név az kamera UID száma) melyet a kamera bocsájt ki, majd adja meg a jelszót a kapcsolódáshoz. (A csatlakozásig körülbelül 3percet kell várni.).

3. Miután a mobil csatlakozik a WIFI-hez (melyet a kamera bocsájt ki), nyissa meg az alkalmazást .  , majd kattintson a kamera keresés opciójára



4. Ezután egy hosszú kattintással kattintson az ikonra,

majd kattintson  erre, válassza ki az SSID-t és adja meg a jelszót, majd nyomja le az ikont: 




5. Ezután menjen az alkalmazás első oldalára, a WIFI kamera a belépést jelzi és a telefon automatikusan kapcsolódik az otthoni WIFI routeréhez, várjon egy percet, majd a készülék ismét kapcsolatba került.

6. Ha a kamera „nem elérhető” jelzést mutat, akkor lépjen ki az alkalmazásból, majd újból nyissa meg azt, várjon egy percet és csatlakozzon.

III – WIFI ALAPÚ CSATLAKOZÁS III. MÓDSZERE

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefon csatlakozott a WIFI-hez, majd kapcsolja be a készüléket.

2. Nyissa meg a telefonra már előzőleg letöltött és telepített alkalmazást. (Az alábbi képeken mutatjuk az adott műveletek lépéseit.)



- Nyissa meg az ikont:  .
- Kattintson a  .
- Kattintson a  .



3. lépés (Írja be az eszköz UID számát, vagy olvassa be a QR-kódot).

4. lépés (Kattintson a  , itt kiválaszthatja a rendelkezésre álló otthoni WIFI jelet, majd írja be: ).

5. Miután a WFI kapcsolat létrejön, az alkalmazáson látni fogja az élő felvételt.

6. Ha az otthoni router WIFI jeléhez való csatlakozás sikeres, a vörös jelzőfény folyamatosan világít.

IV. AZ ALKALMAZÁS PONTRÓL PONTRA VALÓ CSATLAKOZÁSA

(Amikor otthon tartózkodik és nincs szüksége internetre, nem kell internet-kapcsolat ahhoz, hogy a kamerát ellenőrizze, elég csak a telefonját csatlakoztatni az eszközhöz, hogy ellenőrizhesse az eszköz működését otthon.)

1. Kapcsolja be a kamerát, majd keressen rá a WIFI jelre (a WIFI név a kamera UID száma) mely az eszköz által lett elküldve a telefonjára. Adja meg a jelszavát, hogy csatlakozni tudjon a WIFI jelhez (Ez körülbelül három percet vesz igénybe.)


2. Miután a mobil csatlakozik az eszköz által kibocsájtott WIFI jelhez, nyissa meg az alkalmazást és kattintson rá, hogy az alkalmazáson keresztül használhassa az eszközt.

V. ÁLLÓ KÉP, VIDEÓ-FELVÉTEL ÉS A RIASZTÁS HASZNÁLATA

1. Az alkalmazáson belül nyissa meg az élő videót az alábbi ábra alapján, a képernyő felső részén a "1080P, 720P, 480P" látja, melyek közül kiválaszthatja azt a lehetőséget, amelyiket szeretné használni. Szintén itt állíthatja be a színtkontraszt mértékét és a fényerőt.




Itt balról jobbra a következő funkciók állnak rendelkezésre: monitor, fénykép, video-rögzítés, bal/jobb gomb, fel/le gomb. Ha rákattint a "fénykép" vagy a "video-felvétel" ikonra, a képek vagy videók a telefon memóriájába kerülnek mentésre (mint ahogyan az az alábbi képen is látható).





2. A "Cam" ikon hosszabb idejű lenyomásával beállíthatja a további lehetőségeket.


3. Speciális beállítások (Ha távolról szeretné változtatni a készülék alapfunkcióit.)



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Telepítse a számítógépére a keresési eszközt  (ami a lemezen található).
(Megjegyzés: a kezelést csak LAN kapcsolaton keresztül tudja beállítani).

2. Kattintson erre az ikonra,  ahhoz, hogy megjelenjen az eszköz hálózathoz való csatlakozása.




3. A keresett IP-címre kétszer kattintson rá. A következő oldalon írja be a felhasználói nevet (admin), majd kattintson a megerősítésre. (Megjegyzés: az eredeti felhasználói név: admin, jelszó nélkül.)

4. Miután a következő lépéseket sikeresen beállította, kattintson az „Enter” ikonra. Töltse le a szükséges alkalmazásokat és első használat előtt válassza ki a nyelvet.




5. Kattintson ismét  a beállítási oldalra (mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja).



6. Kattintson , hogy beállítsa a menüpontokat.



7. Rendszer kezelésének beállítása: válassza ki a beállítani kívánt elemet (mint ahogyan az lentebb látható).



SZÁMÍTÓGÉPES TÁV-KEZELÉS

1. Először telepítenie kell a számítógépre a kliens-szoftvert



2. Miután befejezte a telepítést, azt az ikont találhatja meg a számítógépen:




3. Kattintson duplán a fenti ikonra és a következőt fogja látni:

4.Felhasználó név (fiók): admin. A jelszó helyét hagyja üresen, oda nem kell írni semmit.



The image shows a 'Login' dialog box with a blue header. Below the header, it says 'Welcome use IPCamera' and 'IPCam' in a large font. There are two input fields: 'User Name:' with 'admin' entered, and 'Password:' which is empty. At the bottom, there are two buttons: 'Login' and 'Cancel'.

5. Ezután, mint ahogyan a fenti képen is, kattintson a "1"-re (piros kör mutatja), majd kattintson a "2"-re, majd nyomjon a keresés indításához. Ezután megtalálja az IP védettséget, mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja, majd adja meg a UID számot és a felhasználó nevet majd kattintson az "OK" lehetőségre.



The image is a screenshot of the IPCam software interface. It shows a 'Device List' on the left with one entry: 'IPCamera List' with IP address '192.168.1.106'. A red circle '1' is around the search icon and a red circle '2' is around the selected device. To the right, the configuration for this device is shown: Device Name: 192.168.1.106, IP Address: 192.168.1.106, Port: 80, UserName: door, Password: (empty), P2P UID: CMS05A-4FA40FD843CD-381598, P2P Password: (empty). At the bottom, there is an 'Auto make snapshot @-Disabled, interval 0 Sec.' option and an 'OK' button.

Ezután az élő videót fogja látni.

Változtassa meg a jelszót:



The image shows a 'Change Password' dialog box with a blue header. It has four input fields: 'User Name:' with 'admin' entered, 'Old Password' (empty), 'New Password' (empty), and 'Confirm Password' (empty). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

FŐ FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Idő beállítás:

Nyílt rendszer kezelési oldal – „time setting-idő beállításra kattintás – „time zone-időzóna” kiválasztása - szinkronizálja a befogadó eszközzel - mentsen.

2. Felhasználói jelszó beállítása:

Nyissa meg a "change password-jelszó módosítás" lehetőséget – írja be az új jelszót - erősítse meg az új jelszót - mentsen.

1. A készülék jelszavának megváltoztatása (az eredeti jelszó: 8888):

Nyissa meg a "hálózat beállítása" menüt - P2P beállítása - írja be az új jelszót - mentsen – térjen vissza a rendszer-kezelési felülethez és indítsa újra az eszközt. (Ezt is be tudja állítani távolról is az alkalmazás segítségével).

4. Riasztási beállítás

Nyissa meg a "alarm setting-riasztás beállítása" lehetőséget – kezdje el a 'alarm setting - riasztás beállítás"-t – kattintson a beépített IP kamerára - válassza ki a kívánt érzékenységet. (A 6-os beállítás javasolt.)

5. SD kártya beállítása

Első használat esetén az SD kártya formázása szükséges – állítsa be az SD kártya szükséges beállításait, hogy a kívánt funkció később elérhetőek legyenek.

6. Az SD kártya tartalmának megtekintése

1. módszer: Húzza ki a kártyát, és helyezze be egy kártyaolvasóba.

2. módszer: IE ügyfél - beállítás - SD kártya - felvétel – mentett (SD) fájlok - válassza ki a letölteni kívánt dokumentumot.

.MŰSZAKI ADATOK

KÉP	5 megapixeles CMOS
FELBONTÁS	1080P
VIDEO FORMÁTUM	AVI
KERET	25
LÁTÓSZÖG	120°
ÉJJELLÁTÓ LÁMPA	24 szupererős lámpa
MOZGÁSÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG FÉNYKÉPKÉSZÍTÉSHEZ	6 méter egyenes távolságban
MINIMÁLIS MEGVILÁGÍTÁS	1LUX
FOLYAMATOS FELVÉTELI IDŐ	7*24 óra megszakítás nélkül
TÖMÖRÍTETT FORMA	H.264
HANGFELVÉTELI TARTOMÁNY	15 m ²
FOGYASZTÁS	350mA / 3,7 V
TÁROLÁSI HŐMÉRSEKLET	-20-80 °C
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSEKLET	-10-60 °C
MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM	15-85% relatív páratartalom
MEMÓRIAKÁRTYA TÍPUSA	Micro SD kártya
MEMÓRIAKÁRTYA MAX.	32GB
LEJÁTSZÓ SZOFTVER	VLCPlayer / SMPlayer
OPERÁCIÓS RENDSZER	Windows/Mac OS X
MOBILTELEFON OPERÁCIÓS RENDSZER	Android / iOS
WEB-BÖNGÉSZŐ	IE7 és a feletti, Chrome, Firefox, Safari, stb.
KLIENS-SZOFTVER EGY IDŐBEN TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSE	4 kliens-szoftver egyidejű működése

HIBAELHÁRÍTÁS

1. A távirányító nem érzékelt.

Kérjük, válassza ki a hálózati követelményekhez szükséges legmegfelelőbb meghatározást.

2. Az SD kártya nem menti a felvételeket.

A memóriakártyát első használat előtt formázni kell.

3. A készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz.

Kérjük, válassza ki a hálózat jellegéhez mérten a legmegfelelőbb csatlakozási módot.

4. A memóriakártyára került videó lejátszása a letöltött alkalmazáson nem folyamatos.

Ez a mobiltelefonok különböző dekódolásának köszönhető. Beállíthatja a felvevő készüléket, hogy illeszkedjen a mobiltelefonjához.

5. Elfelejtette a jelszót.

Közvetlenül kattintson a „reset-törlés” gombra 10 másodpercig hogy visszaállítsa a gyári beállításokat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja alkalmanként: kérjük szigorúan tartsa be a vonatkozó állami rendelkezéseket és ne használja saját felelőségére illegális célokra.

Szoftver frissítés: a termék jobb teljesítménye érdekében a gyártó folyamatosan javít a szoftveren. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy az ügyfelek gondoskodjanak a megfelelő szoftverfrissítésen. Kérjük, kérdezze meg a helyi viszonteladóját a legújabb szoftververzióról, illetve a letöltési lehetőségekről.

Üzemeltetési hőmérséklet: kérjük, az eszközt természetes hőmérsékleti viszonyok mellett használja. Ne működtesse azt olyan hőmérsékleti adottságoknál, amely az emberi test számára elviselhetetlen.

Működési páratartalom: kérjük, azt eszközt olyan környezeti páratartalmi feltételek mellett használja, mely az emberi szervezet számára elviselhető. Ne tegye ki azt nedves környezeti hatásoknak – mivel a termék nem vízálló.