

M8 rész nélküli öngyújtó HD kamera

Használati útmutató


Ez a termék igen sokoldalú: nagy felbontású kamerával, videó – és audio szinkronizálással, automatikus ciklus kamerával, öngyújtó funkcióval és U lemez funkcióval rendelkezik.

Felbontása HD 1920*10820 pixel, nincsenek rajta rejtett gombok, és öngyújtó funkcióval is rendelkezik. Tervezése tökéletes, mérete olyan, mint egy átlagos öngyújtónak. Használat előtt kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját.

Fontos tudnivalók:

1. Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a TF kártya be van helyezve
2. Kamerázás közben kérjük, ne nyomja meg magát az öngyújtó funkciót. Ha mégis ezt teszi, akkor az eszköz leállítja a felvételt.
3. Kérjük, ne használja sokáig az öngyújtó funkciót, mivel a túl magas hőfok ártalmas az eszközre.
4. Ha az eszköz összeomlik vagy leáll, akkor nyomja meg az újraindítás gombot.
5. Kérjük, hogy időben töltsse fel az akkumulátort, hogy a megfelelő erőforrást biztosítsa az eszköz számára.
6. Ha az eszközt 1 percig nem használjuk, akkor automatikusan leáll.
7. A videó fájlok beolvasásához az eszközt a számítógép USB interfészéhez kell csatlakoztatni, majd kikapcsolni.

A termék működési diagramja:



Öngyújtó – 82 mm

USB interfész

Öngyújtó sapka

Be/Ki kamera kapcsoló


Rejtett lencsék

A termék működésének bemutatása:

1. Bekapcsolás: Nyomja meg röviden kb. 30 másodpercig az eszköz gyújtóját, majd egy kis rezgést fog hallani. Miután ez megszűnik, lépjen be a készenléti állapotba. Kikapcsoláshoz nyomjuk meg hosszan 2 másodpercig, majd ismét rezgést fog hallani. Ha ez megszűnt, akkor az eszköz kikapcsol. (Figyelem: az eszköz bekapcsoló gombja és a kamera gombja ugyanaz, használjuk a leírtak szerint megfelelően.)
2. Kamera: Készenléti állapotban nyomja meg a kamera gombot fél másodpercig, majd egy vibráló hang jelzi a kamera bekapcsolását. Felvétel után röviden nyomjuk meg a kamera gombot, újra rezgő hang jelenik meg, ami a felvétel felfüggesztését jelenti, majd mentsük el a videó fájlt. (Figyelem: az eszköz bekapcsoló gombja és a kamera gombja ugyanaz, használjuk a leírtak szerint megfelelően).
3. Az öngyújtó funkció: Nyomja meg a gombot, és az eszköz égni fog.
4. Videó- és audio szinkronizálás: Videó- és audio szinkronizálás
5. Automatikus ciklus: amikor a memória megtelik, akkor az eszköz automatikusan kitörli a legelső videót, és megtartja a legutolsót.

A helyes idő beállítása:

1. Kikapcsolás
2. Csatlakoztassuk a számítógép USB interfészéhez
3. Nyissuk meg a törölhető lemezt (TF memóriakártya) a számítógépen



4. Hozzunk létre egy TXT dokumentumot, és nevezzük el time.txt-re



5. Módosítsa az időt a következő formátumnak megfelelően: 2016.08.08. 18 08:08

6. Mentse el és lépjen ki

Kapcsolódó paraméterek

Videó formátum	AVI
Videó kódolás	M-JPEG
Videó felbontás	1920*1080P
Videó képkocka arány	30 fps
Kép formátuma	JPG

Kép arány	4:3
Lejátszó szoftver	Operációs rendszer vagy Audió és videó lejátszó szoftver
Támogató rendszerek	Windows me/2000/xp/2003/vista; Mac os, Linux
Működési idő	Kb. 1 óra
Töltő Feszültsége	DC-5V
Akkumulátor típus	Nagy kapacitású polimer lithium
Interfész típus	Mini 8pin USB
Memóriakártya típus	TF kártya

Speciális tulajdonság:

Ezt az eszközt csak és kizárólag bírósági célokra használhatja a közbiztonságért felelős személyek, jegyzőkönyvvezetők, ügyvédek, stb. Tilos illegális videó felvételre használni. Amennyiben ezt teszi, azzal bünt követ el, aminek következményeiért cégünk nem vállal felelősséget.